



PowerTel M6350



Notice succincte

- 1 LED lampe de poche
- 2 Raccordement USB (chargement/transfert des données)
- 3 **M1** - en mode veille, appui court : menu
- touche appel abrégé (appui long)
M2 - en mode veille, appui court : ouvrir le répertoire
- touche appel abrégé (appui long)
- 4 Touches flèche vers le haut/bas
- 5 Touche d'appel
- 6 Touche raccrocher / Touche ON/OFF (appui long)
- 7 Touche *
 - en mode veille : verrouillage clavier ON/OFF (appui long)
 - pour SMS : insérer signe spécial / symbole
 - pour navigation/sélection : vers la gauche
- 8 Touche #
 - en mode veille : commutation mode de repos / mode normal (appui long)
 - pour SMS : modifier la méthode de saisie
 - pour navigation/sélection : vers la droite
- 9 Encoche pour ouvrir le couvercle de la batterie
- 10 Touche 0 – appui long pour saisir + ou bien EP / W (éventuellement requis pour numéros de poste ou consultation à distance d'un répondeur)

- 11 Bouton lampe de poche
- 12 Touche SOS

Contenu de la livraison

- 1 Téléphone mobile
- 1 Batterie
- 1 Câble USB
- 1 Chargeur de table
- 1 Notice d'utilisation



Installation

Introduire carte SIM, carte mémoire et batterie


- 1 Enlever le couvercle de la batterie.
- 2 Pour déverrouiller, pousser le support carte SD micro vers la droite et le déplier.
Introduire la carte SD micro (non fournie) complètement (contacts vers le bas), replier le support et le pousser vers la gauche pour le verrouillage.
- 3 Pousser la carte SIM, les contacts vers le bas, sous le support. Attention au bord biseauté !
- 4 Introduire la batterie (contacts vers le bas à droite).
- 5 Remettre le couvercle de la batterie et presser tout autour.

Appeler/Prendre l'appel

Appeler


- 1 En mode repos : saisir le numéro avec l'indicatif.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Pour terminer, appuyez sur .

Prendre l'appel

- 1 Appuyez sur .


Répertoire

Enregistrer une nouvelle entrée

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Répertoire** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Ajouter nouveau contact** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez l'emplacement de mémoire et appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez un nom et le numéro.
- 5 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **Choisir**.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au mode de repos. **Avis** : Entrez toujours un + (appui long sur « 0 ») avant le code de pays pour

les appels internationaux.

Appeler depuis le répertoire

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Noms** (M2).
- 2 Sélectionnez une entrée avec les touches flèche.
- 3 Appuyez sur  .

Messages

Ecrire et envoyer un SMS

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Ecrire un message** et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le texte.
Moyennant la **touche ***, affichez les symboles et sélectionnez le symbole avec les touches flèches ou les touches ***** et **#** et appuyez sur **OK**.
Moyennant la **touche #**, modifiez la méthode de saisie. Pour les voyelles infléchies, sélectionnez FR ou fr.
- 4 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer à**, entrez le numéro ou sélectionnez depuis le répertoire ou la liste des appels et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer** et appuyez sur **Choisir**.

Lire des SMS

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Messages** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez **Boîte de réception** et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez le message et l'afficher via **Options** -> **Afficher** -> **Choisir**.

Autres options :

- **Répondre** : entrer le message et l'envoyer au correspondant.
- **Appeler l'expéditeur** : appeler l'expéditeur.
- **Suivant** : transmettre le message à un autre numéro.
- **Supprimer** : supprimer le message.
- **Del sms with the same num** : supprimer tous les messages de ce numéro.
- **Effacer Tout** : effacer tous les messages.
- **Enregistrer dans Répertoire** : enregistrer le numéro dans le répertoire.

Historique

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Historique** et appuyez sur **OK**.
- 2 Sélectionnez la liste désirée et appuyez sur **OK** pour afficher les appels (ratés, composés, acceptés, tous) ou bien

sélectionnez **Supprimer les journaux des appels** pour supprimer toutes les listes.

Extras

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Extras** et appuyez sur **OK**.
- 2 On peut choisir parmi :
 - **Alarme** : Vous pouvez entrer jusqu'à 5 heures de réveil.
 - **Calculatrice** : Entrez le premier chiffre (point décimal avec la touche #), sélectionnez le symbole de calcul avec les touches flèche et entrez le chiffre suivant. Pour afficher le résultat, appuyez sur **OK**.
 - **Calendrier** : La date actuelle est marquée. Sélectionnez avec les touches flèche et la touche * et # un jour (ou utilisez « Sauter vers ») et entrez un évènement à vous rappeler.
 - **Bluetooth** : ON/OFF fonctionnalité Bluetooth et de recherche pour l'accouplement d'appareils Bluetooth.
 - **Gestionnaire de fichiers** : Gestion de fichiers sur le téléphone / la carte mémoire.
 - **Boîte à outils SIM** : volume et offre en fonction de la carte SIM utilisée (provider/opérateur réseau).

Multimédia

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Multimédia** et appuyez sur **OK**.
- 2 Vous pouvez choisir parmi :
 - **Radio FM** : avec Options, vous pouvez p. ex. lancer une recherche des chaînes, saisir des fréquences manuellement etc. Réglage volume avec la **touche * ou #**.
 - **Visualiseur d'image** : pour afficher des fichiers image enregistrés sur le téléphone.

Paramètres

- 1 En mode repos : Appuyez sur **Menu** (M1), sélectionnez **Paramètres** et appuyez sur **OK**.
- 2 Vous pouvez choisir parmi :
 - **Réglage SOS** : réglages pour la fonctionnalité appel d'urgence (ON/OFF / entrer les numéros d'urgence / réglages pour SMS d'urgence/ réglage alarme sonore).
 - **Paramètres d'appel** : réglages pour le code d'appel (transfert numéro d'appel), mise en attente, renvois des appels, interdiction d'appel, liste des exclusions, recomposition automatique, affichage heure de l'appel, rappel (signal), mode d'acceptation.
 - **Réglage du téléphone** : réglages pour

heure et date, langue, méthode de saisie préférée, affichage (écran).

- **Profils utilisateur** : réglages pour signalisation d'appel (normal/muet/conférence/ dehors).
- **Appel rapide** : attribution d'entrées dans le répertoire aux touches M1/M2 et aux touches numériques 2...9. La touche 1 est réservée à l'appel abrégé « Voice-Mail ». Pour sélectionner, il faut un appui long sur la touche respective en mode de repos.
- **Fonction blocage** : vous pouvez bloquer certains menus pour faciliter l'utilisation.
- **Touches navigation** : vous pouvez attribuer certains menus aux touches flèche vers le haut/bas (en état de livraison : en haut = Messages / en bas = photo contacts).
- **Paramètres réseau** : sélection de réseau automatique ou manuelle.
- **Paramètres de sécurité** : réglages pour la sécurité SIM (blocage PIN/modifier PIN), sécurité téléphone (blocage / pour le code, adressez-vous à votre opérateur réseau), blocage automatique des touches.
- **Restaurer les réglages** : reset de l'appareil sur les réglages d'usine (code blocage 1122).

Annexe

Consignes de sécurité

- Évitez la fumée, la poussière, les vibrations, les produits chimiques, l'humidité, la grande chaleur ou l'ensoleillement direct. Votre téléphone n'est pas étanche ; gardez-le au sec.
- Employez exclusivement les accessoires d'origine et les batteries d'origine. N'essayez pas de raccorder d'autres produits.
- Si vous désirez raccorder le téléphone à d'autres appareils, lisez le mode d'emploi de cet appareil pour obtenir des informations détaillées concernant la sécurité. N'essayez pas de raccorder des produits incompatibles.
- Des réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié du service après-vente.
- Sur tous les téléphones portables, il peut y avoir des interférences pouvant altérer la performance.
- Maintenez votre téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants.
- La carte SIM peut être retirée. Attention ! Les enfants en bas âge peuvent éventuellement l'avaler.
- La sonnerie est reproduite via le haut-parleur. Prenez d'abord la communication et portez ensuite le téléphone à votre oreille.
- Quand vous conduisez un véhicule ou une bicyclette, n'utilisez le téléphone qu'avec des dispositifs mains-libres homologués et des fixations positionnées en conséquence. Assurez-vous qu'aucune règle de sécurité ne soit perturbée



par l'emploi du téléphone. Respectez impérativement les consignes légales et spécifiques au pays.

- Dans le cas d'implantation de stimulateurs cardiaques, il est recommandé de tenir l'appareil à une distance d'au moins 15 cm pour éviter toute perturbation éventuelle. Vous ne devez pas non plus porter le téléphone dans votre poche intérieure quand celui-ci est allumé. Quand vous passez une communication, tenez le téléphone à l'oreille opposée au stimulateur cardiaque. Éteignez immédiatement le téléphone quand vous sentez ou supposez un trouble.
- Ce téléphone est compatible avec les prothèses auditives. Si vous portez une prothèse auditive, vous devez tout de même vous renseigner auprès de votre médecin ou de votre fabricant de prothèses auditives sur les troubles éventuellement causés par les téléphones portables.
- En cas d'urgence, ne vous fiez pas uniquement au téléphone portable. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de garantir une liaison sûre dans toutes les circonstances.
- Ne bloquez pas l'accès au bloc d'alimentation par des meubles ou d'autres objets.

Utilisation conforme à son usage

Ce téléphone est conçu pour être connecté à un réseau de téléphonie mobile. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Toutes modifications ou changements sont interdits. N'ouvrez en aucun cas l'appareil et n'effectuez aucun essai de réparation vous-même.

Domaine d'emploi

- N'utilisez pas le téléphone dans des secteurs interdits.
- Débranchez le téléphone quand vous vous trouvez à proximité d'appareils médicaux (par ex. dans des hôpitaux).
- Ne vous servez pas du téléphone dans les stations-service ou à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- Avant d'utiliser le téléphone dans les avions, renseignez-vous auprès de la compagnie aérienne pour savoir si vous pouvez vous servir du téléphone mobile.

Conseils autour de la batterie

- Utilisez uniquement les batteries, les câbles et les chargeurs homologués du fabricant car, sinon, la batterie peut être endommagée.
- Ne pontez pas la batterie. Laissez toujours la batterie dans le téléphone pour éviter tout court-circuit produit par inadvertance des contacts de la batterie.
- Maintenez les contacts de batterie propres et exempts de saleté.
- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais sa durée de vie est toutefois limitée.
- Remplacez la batterie rechargeable quand sa puissance a nettement baissé.

Recyclage

Si vous ne voulez plus vous servir de votre appareil, veuillez l'apporter au centre de collecte de l'organisme d'élimination des déchets de votre commune (par ex. centre de recyclage). D'après la loi relative aux appareils



électriques et électroniques, les propriétaires d'appareils usagés sont tenus d'apporter tous les appareils électriques et électroniques dans un collecteur séparé. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter votre appareil dans les ordures ménagères !

Mise en danger de l'homme et l'environnement causée par les piles et les batteries !

Ne jamais ouvrir, endommager, avaler les batteries et les piles ou ne jamais faire pénétrer leur contenu dans l'environnement. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et nuisibles pour celui-ci. Vous êtes tenus par la loi d'éliminer vos batteries et piles auprès d'un revendeur de piles ainsi qu'auprès de centres de collecte responsables de leur élimination qui mettent des conteneurs adéquats à disposition. Le recyclage des piles et batteries est gratuits. L'icône ci-contre signifie que vous ne devez en aucun cas jeter les piles rechargeables et piles dans les ordures ménagères, mais que vous devez les éliminer auprès de centres de collecte. Éliminez les matériaux d'emballage conformément au règlement local.

Déclaration de conformité

Cet appareil répond aux exigences des directives de l'union européenne (UE) : 2014/53/EU. La conformité à la directive nommée ci-dessus est confirmée par la marque CE apposée sur l'appareil. Pour la déclaration de conformité complète, veuillez utiliser le téléchargement gratuit de notre site Internet www.amplicomms.com



Caractéristiques techniques

Quad-Band	850/900/1800/1900 MHz
Autres fonctions	Fonction d'appel d'urgence
Batterie	Lithium, BL-4D, 3,7 V, 900 mAh
Durée de communication	env. 5 - 6 heures
Mode veille	env. 15 - 20 jours
Dimensions	113,2 x 54 x 13,2 mm
Poids	50 g (sans batterie)
Bloc d'alimentation	APS DIGITECH HOLDINGS LTD Entrée : 100...240 VAC/50/60 Hz /150 mA Sortie : 5 VDC / 600 mA
Raccordement USB	Micro USB, Standard EU
Valeurs SAR	Head 0,581 W/kg Body 1,27 W/kg

Garantie

AMPLICOMMS – Les appareils sont fabriqués et testés selon les procédés de production les plus modernes.

Des matériels sélectionnés et des technologies de pointe ont pour effet un fonctionnement irréprochable et une longue durée de vie. La garantie ne s'applique pas si la cause d'une erreur de fonctionnement de l'appareil repose sur l'opérateur de réseau de téléphonie mobile/provider. La garantie ne s'applique pas aux batteries utilisées dans le téléphone. La durée de la garantie est de 24 mois à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, tous les défauts, dus à des vices de matériel ou de fabrication, seront réparés gratuitement. Le droit à la garantie

expire en cas d'intervention de l'acheteur ou de tiers. Les dommages provenant d'un maniement ou d'une manipulation incorrect(e), d'une usure naturelle, d'une mauvaise mise en place ou d'une mauvaise conservation, d'un raccordement ou d'une installation incorrects ainsi que d'un cas de force majeure ou autres influences extérieures sont exclus de la garantie. Nous nous réservons le droit, en cas de réclamations, de réparer ou de remplacer les composants défectueux ou d'échanger l'appareil. Les composants remplacés ou les appareils échangés deviennent notre propriété. Les demandes de dommages et intérêts sont exclues tant qu'elles ne reposent pas sur l'intention ou une négligence grossière du fabricant. Si votre appareil devait malgré tout présenter une défectuosité pendant la période de garantie, veuillez vous adresser, muni de la facture d'achat, exclusivement au magasin où vous avez acheté votre appareil AMPLICOMMS. Vous ne pouvez faire valoir vos droits à la garantie selon ces dispositions qu'auprès de votre revendeur exclusivement. Deux ans après l'achat de nos produits, il n'est plus possible de faire valoir les droits à la garantie.

Hotline de service

En cas de problème technique, vous pouvez vous adresser à notre service d'assistance téléphonique. Le numéro de téléphone peut être trouvée sur notre site

www.amplicomms.com

Si votre téléphone est toujours sous garantie, adressez-vous à votre revendeur. La durée de la garantie est de 2 ans.