

Manuel d'utilisation du Maxcom MS456 Strong

Table des matières

Informations de Sécurité	2
Apparence et fonctions-clés	3
Introduction	3
Les Fonctions d'appels	4
L'Écran de notifications	4
Les Contacts	4
Les Messages	4
Le Bluetooth et le WIFI :	5
Internet	5
Le Google Play Store	5
L'Appareil photo	5
La Galerie	6
La Musique	6
La Radio FM	6
Le Calendrier	6
L'Horloge et l'Alarme	6
Paramètres	6
Maintenance et service	7

Informations de Sécurité

Veillez lire attentivement les conditions suivantes :

N'utilisez pas le téléphone dans des situations où il pourrait causer des dangers.

En voiture, gardez les deux mains sur le volant.

Conduisez de façon responsable – ne pas utiliser le téléphone au volant.

Eteignez votre téléphone quand vous êtes à proximité d'instruments médicaux.

N'oubliez pas de suivre toutes les règles et consignes dans les aéroports. Ne pas utiliser votre téléphone durant un vol en avion.

Alerte chimique

N'utilisez pas votre téléphone mobile à proximité de carburants et de produits chimiques.

Alerte de température

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes.

Appels d'urgence

Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé et dans une zone où l'on capte le réseau. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton d'appel et composez le numéro d'urgence.

Accessoires et batterie

N'utilisez que des accessoires et batteries KENXINDA.

Sauvegarde de l'information

N'oubliez pas de garder une trace de toutes les informations importantes.

Précautions et sécurité de la batterie

Pour une meilleure performance et une plus grande autonomie, il est recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser le téléphone mobile pour la première fois.

Le rendement optimal d'une nouvelle batterie est généralement atteint après deux ou trois cycles de charge complet.

Note : n'oubliez pas que la charge continue affectera à terme la durée de vie de la batterie.

Pendant la charge, gardez le téléphone mobile hors de portée des enfants.

Stockez la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri du soleil et de l'eau.

Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmes (moins de 8 °C ou plus de 43 °C).

Apparence et fonctions-clés

Cessez immédiatement d'utiliser la batterie si elle produit une odeur, se fissure, fuite, surchauffe, ou a subi tout autre type de dégâts physiques.

Éviter d'utiliser le chargeur près de liquides. Si les extrémités du chargeur sont au contact de l'eau ou de n'importe quel liquide, débranchez-le immédiatement de la prise pour réduire le risque de surchauffe, de choc électrique ou de feu.

Avertissement : soyez attentif avec le recyclage de la batterie. Ne pas jeter la batterie avec les déchets quotidiens. Suivez les règles et les lois pour le recyclage des batteries.

Introduction

Installation de la carte SIM

Garder la carte SIM hors de portée des enfants. La carte SIM et ses contacts sont facilement dommageables. S'il vous plaît, soyez prudent lors du transport et de l'installation de la carte SIM.

Pour insérer la carte SIM :

1. Enlevez le couvercle arrière. Insérez la carte SIM.
2. Insérez la carte SD si besoin (pour plus de stockage).

Allumage

Assurez-vous que la carte SIM a été correctement insérée dans le téléphone. Appuyez longuement sur la touche Power pour allumer le téléphone.

Pour l'éteindre, appuyez longuement sur la touche Power jusqu'à ce qu'un menu d'options s'affiche. Eteindre.

Sécurité

Vous pouvez mettre en place un code de sécurité pour le téléphone. Pour plus d'informations sur les mots de passe, rendez-vous dans les paramètres du téléphone.

Les Fonctions d'appels

Sur le clavier, composez le numéro de téléphone puis cliquez sur le téléphone vert.

Le journal d'appels : chaque numéro de téléphone appelé et tous les appels reçus seront sauvés dans le journal d'appels. Tous les numéros dans le journal d'appels peuvent être rappelés directement en cliquant sur l'icône téléphone à l'écran.

L'Ecran de notifications

La barre de notifications est située sur le haut de l'écran et contient les informations utiles et importantes concernant votre téléphone et les applications installées.

Par exemple, si le câble USB est branché, il montrera « USB connecté ».

Paramètres de notifications : la fenêtre des paramètres fournit des raccourcis pour différentes fonctions du téléphone. Cliquez sur le raccourci pour activer/désactiver la fonction.

Les Contacts

Cliquez sur l'icône des contacts (icône bleue).

Les contacts sont classés par ordre alphabétique.

Pour ajouter un contact, cliquez sur l'icône d'ajout de contact en bas à droite de l'écran.

Les Messages

Vous trouverez l'icône de messages en bas de l'écran d'accueil (icône verte).

Cliquez dessus pour éditer votre texte et envoyer un message à votre famille ou vos amis.

Le Bluetooth et le WIFI :

Activer le Bluetooth :

Rendez-vous dans paramètres – Bluetooth et l’activer.

L’icône s’affiche dans la barre de notifications en haut de l’écran, puis le téléphone commence à rechercher des appareils auxquels se connecter.

Activer le Wi-Fi :

Paramètres – Wi-Fi. Activez-le et sélectionnez le réseau de votre choix pour vous connecter. Un mot de passe peut être demandé.

Internet

Avant de lancer le navigateur internet, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet via la 3G, la 4G ou le Wi-fi. Une fois que c’est OK, vous pouvez faire la recherche.

Le Google Play Store

Le Play Store vous permet de télécharger de la musique, des films et des jeux directement sur votre appareil. Pour accéder à la boutique Google, cliquez sur le menu puis sur l’icône Play Store. La connexion à un compte Google sera exigée.

L’Appareil photo

Pour ouvrir l’appareil photo : cliquez sur l’icône correspondante. Vous pouvez placer une icône de raccourci sur n’importe quel écran du téléphone.

Pour prendre des photos : visez puis cliquez sur l’icône en cercle pour capturer l’image.

La Galerie

Ouvrir des images : menu > galerie. Toutes les photos sont stockées dans des albums.

La Musique

Ouvrir l'application musique : menu > musique.

La Radio FM

La radio FM utilise le kit piéton comme une antenne afin de recevoir le signal. Avant d'utiliser cette fonction, connectez les écouteurs fournis avec le téléphone.

Ouvrir la radio : menu > émission FM.

Ecoutez vos radios préférées.

Le Calendrier

Le calendrier vous aide à programmer des événements de votre vie quotidienne.

L'Horloge et l'Alarme

Cliquez sur l'icône de l'horloge, puis cliquez sur l'onglet de l'alarme (tout à gauche) pour régler une alarme. Cette option vous permet d'ajouter et de modifier des alarmes.

Paramètres

Ouvrir les paramètres depuis le menu. Cliquez sur n'importe quelle fonction que vous souhaitez paramétrer.

Maintenance et service

Utilisez votre téléphone avec précaution. Voici quelques suggestions pour entretenir au mieux votre mobile :

1. Gardez le matériel au sec. Eau de pluie, moisissures et autres liquides peuvent éroder l'électronique de l'appareil. Si l'équipement est humidifié, veuillez retirer la batterie jusqu'à ce que le matériel soit totalement sec puis remettez la batterie.
2. Ne pas utiliser ou stocker le matériel dans des endroits poussiéreux ; les éléments du téléphone peuvent s'abîmer.
3. Ne mettez pas l'appareil dans des endroits surchauffés.
4. Ne laissez pas l'équipement dans des endroits frais ; dans le cas contraire, lorsque la température reviendra à la normale, de la moisissure peut être générée au sein de l'équipement, ce qui entraîne des dommages du circuit.
5. Ouvrez l'équipement en suivant les instructions du manuel. N'essayez pas de l'ouvrir par un autre moyen.
6. Ne pas jeter, cogner ou secouer le matériel. L'équipement peut être endommagé.
7. Ne nettoyez pas l'équipement avec des produits chimiques.
8. Ne pas peindre le matériel. La peinture peut affecter le fonctionnement normal.
9. Nettoyer l'écran et l'appareil photo avec un chiffon propre, doux et sec.
10. Veillez à n'utiliser qu'une antenne approuvée et adéquate. Une antenne ou des accessoires non homologués peuvent causer des dommages.
11. Utilisez le chargeur dans un environnement intérieur.
12. Sauvegardez les données qui doivent être conservées.
13. Éteignez l'appareil et retirez la batterie pour obtenir la meilleure performance possible.

Les conseils ci-dessus s'appliquent à votre équipement, la batterie, le chargeur et les autres accessoires. Si un dispositif ne fonctionne pas, contactez votre revendeur.