

## Guide de démarrage rapide



*Lucienne, 64 ans,  
donne rendez-vous  
à ses amis tous  
les samedi soir  
pour mettre la fièvre !*

### **Besoin d'aide pour profiter de votre matériel ?**

Tous nos conseillers sont à votre écoute  
du lundi au dimanche, de 8h30 à 19h30,  
au 04 42 12 64 63, pour vous accompagner  
dans l'utilisation de votre produit.

## Bienvenue







**Vous venez de recevoir votre nouvel Adaptateur Fixe GSM, félicitations !**

Nous allons vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif.

### Installation :

Munissez-vous d'une carte SIM dont le code PIN a été désactivé (c'est le cas de toutes les cartes SIM Bazile Telecom).

- Ouvrez le couvercle au dos de l'appareil (1)
- Ouvrez la fente et placez la carte SIM dans la fente (2)
- Fermez la fente et faites la glisser vers le bas pour la verrouiller
- Connectez le câble RJ45 de votre téléphone fixe à l'Adaptateur Fixe GSM (3)
- Branchez l'antenne à l'Adaptateur Fixe GSM (4)
- Branchez le câble d'alimentation à l'Adaptateur Fixe GSM et à une prise (5)
- Placez le bouton à l'arrière de l'appareil sur ON (6)



## Les voyants

- ▶ **PWR** - Ce voyant doit toujours être allumé. S'il est éteint cela signifie que l'appareil est éteint.
  
- ▶ **USE** - Ce voyant est allumé lorsque l'Adaptateur Fixe GSM reçoit ou émet un appel.
  
- ▶ **TALK** - Ce voyant est allumé quand l'appareil est en communication.
  
- ▶ **BATT** - Ce voyant clignote en cas de panne d'alimentation et lorsque l'Adaptateur Fixe GSM fonctionne sur sa batterie interne ou est en charge.
  
- ▶ **LED 1-3** - Ces voyants indiquent la force du signal :
  - 1 - Mauvais signal (déplacez l'appareil pour chercher un meilleur signal)
  - 2 - Signal normal
  - 3 - Signal de bonne qualité



# Recommandations

- Ne placez pas l'appareil et son antenne près de sources potentielles d'interférences, telles qu'un micro-ondes, des moteurs électriques, etc.
- L'antenne dispose d'une base magnétique. Elle est facile à installer sur une surface métallique, en intérieur ou en extérieur (ne pas prolonger le câble).
- N'endommagez pas la carte SIM.
- Placez l'Adaptateur Fixe GSM dans un espace à l'abri du vent et de la chaleur, pour éviter une altération potentielle.
- Eteignez votre appareil lors d'une inactivité prolongée.

**Nos conseillers sont à votre écoute  
au 04 42 12 64 63**

