

Doro 1360

Téléphone mobile simple d'utilisation avec appareil photo et touche d'urgence



Le Doro 1360 est un mobile droit très simple d'utilisation. Il embarque un appareil photo, une touche d'urgence et un socle de rechargement !

Points fort : Grand écran 2,4 pouces Grandes touches espacées Appareil photo

Contenu du pack

- Téléphone Doro 1360
- Batterie
- Chargeur filaire
- Socle de rechargement
- Kit oreillette
- Manuel d'utilisation

Coloris disponibles

- Noir
- Rouge

Accessoires disponibles

- Carte Micro SD 8 Go - 15,00 €

Tarifs et forfaits

Téléphone seul : 39,00 €

Téléphone avec Forfait :

- Forfait 30 minutes 9.00 € /mois - 9,00 €
- Forfait 1 heure 14.00 € /mois - 1,00 €
- Forfait 2 heures 18.00 € /mois - 1,00 €
- Forfait Illimité 22.00 € /mois - 1,00 €
- Forfait Mobil'Assistance 24.00 € /mois - 9,00 €

En savoir plus

Le Doro 1360 possède un grand écran couleurs de 2,4 pouces ainsi que de grandes touches espacées permettant une composition facile des numéros et des SMS. Avec son look arrondi très élégant, le Doro 1360 se fait très discret. Très simple d'utilisation grâce à ses 2 touches de navigation, il facilite vos appels et SMS vers vos proches. Au dos du mobile, l'appareil photo prend place aux cotés de la touche d'urgence qui permet de contacter ses proches en cas de situation délicate. Le Doro 1360 est livré avec son socle de rechargement pour une charge facile.

Les fonctionnalités

Le Doro 1360 embarque les fonctions essentielles d'un téléphone portable, avec en plus un appareil photo VGA qui permet de prendre quelques photos du quotidien. Utilisez le bluetooth 3.0 pour transférer facilement des fichiers d'un appareil à un autre ou bien pour le connecter à votre voiture. Grâce à un menu clair et précis, on peut facilement accéder aux fonctionnalités suivantes :

- la lampe torche
- l'appareil photo
- le bluetooth
- le réveil
- la radio FM
- l'indicateur visuel d'appel
- le haut parleur

Les fonctions de sécurité avancées

Le Doro 1360 possède une touche d'urgence au dos. Lors du déclenchement d'un appel d'urgence, un signal sonore retentit et les 5 numéros d'urgence sont appelés en cascade. Le premier contact est appelé et s'il ne répond pas, le second sera appelé et ainsi de suite jusqu'à ce qu'un contact réponde. De plus, un SMS d'urgence est envoyé aux 5 contacts afin de les prévenir le plus rapidement possible de la situation délicate.

L'essentiel

Dimensions (en mm)	126*61*13
Câble micro-USB	non
Désignation	Doro 1360
Marque	Doro
Leds de notification	non
Etanche	non
Format Carte-SIM	Micro-Sim
Double-sim	oui
Taille de l'écran (diagonale en pouces)	2,4 pouces
Résolution de l'écran (en pixels)	128*160
Garantie constructeur (en années)	2 ans
Port carte mémoire	oui
Longueur	126 mm
Largueur	61 mm

Caractéristiques et fonctionnalités

Nombre d'entrées répertoire	100.0
SMS	oui
MMS	oui
Appareil photo	oui
Nombre d'appareils photo	1.0
Résolution maximale (en Mégapixels)	0,3 MPX
Flash	non
Lecteur vidéo	non
Enregistreur vidéo	non
Radio FM	oui
Ecran contrasté	oui
Nombre de contrastes	4.0
Numérotation vocale	non
Taille de texte réglable	non
Entièrement vocalisé	non
Numéros favoris répertoire	oui
Amplification conversation	oui
Amplification conversation maximum	+35 dB
Amplification de la sonnerie	oui
Amplification de la sonnerie maximum	+ 83 dB
Programmation à distance	non
Compatibles appareils auditifs	oui
Lampe torche	oui
Alarme	oui
Agenda	oui
Touche d'urgence	oui
Widgets	non
Navigation web	non
Applications mobiles	non
Email	non
Format	Droit
Couleur	2.0
Poids (en grammes)	96 g
Nombre de contacts	5.0

d'urgence	
4G	non
Senior	oui
Droit	oui
Large touches	oui
Fonctions essentielles uniquement	oui

Réseaux et connectivité

GPRS	oui
Bande GSM (en MHz)	850/900/1800/1900
3G	non
3G+	non
GPS	non
Bluetooth	oui
Wi-Fi	non
0.04	Non