

Montre connectée B-Connect Silver

Notice d'utilisation



 **bazile**
CONNECT

L'objet connecté vous réussit !

1 Fonctionnement de la montre



①

- Marche/Arrêt
- Retour


②

- Appel SOS
- Appuyer 3 secondes

La carte SIM est déjà insérée dans la montre. Votre montre est paramétrée et prête à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à l'allumer.

1 Fonctionnement de la montre

Glissez votre doigt de haut en bas et de gauche à droite pour faire défiler les écrans.



Appels : Composez vous-même le numéro de votre correspondant.

Contacts : Appelez directement vos contacts d'une simple pression. Enregistrez jusqu'à 10 contacts via la plateforme web (voir étape suivante).

Messages : Recevez et consultez vos SMS sur votre montre.

1 Fonctionnement de la montre

Activité : Dans le menu de la montre «Santé», pressez une fois sur l'icône cœur pour lancer la mesure du rythme cardiaque et de la tension artérielle.

Restez calme, et attendez environ 25 secondes, le temps que le résultat s'affiche sur l'écran.



***Attention** : cette mesure ne se substitue pas à un examen médical. B-connect ne garantie pas la fiabilité des mesures.*

1 Fonctionnement de la montre

Rechargement : Rechargez votre montre grâce au câble USB fourni. Temps de chargement moyen : environ 2 heures



Paramètres : Éteignez votre montre et consultez son numéro ID ainsi que sa version.

2 Un proche souhaite vous géolocaliser ?

1 - Créez votre compte en vous connectant à la plateforme web :

<https://portal.bazile-connect.fr/>

2 - Pour appairer la montre à votre compte cliquez sur «Ajouter un nouveau produit»

3 - Saisissez l'ID présent dans le menu «Paramètres» de votre montre en cliquant QR code



ex: 350183813963797

4 - Cliquez sur «Rechercher»

5 - Renseignez le code de validation: **0000**

2 Un proche souhaite vous géolocaliser ?

Cliquez sur le bouton «Localiser maintenant» (en bas à gauche) pour suivre la géolocalisation de la montre. Vous avez également accès au niveau de la batterie.



Vous pouvez choisir le mode vue PLAN ou SATELLITE pour visualiser plus facilement la position du porteur de la montre.

Besoin d'aide ?

Contactez notre
service client au

04.42.12.64.63

Disponible 7j/7 et 24h/24

